

Drohnen

Flug App

Mavic Mini




123-Drohnenkurse.ch





Einstellungen - DJI Fly App






Einstellungen - DJI Fly App





Sicherheit - DJI Fly App







Sicherheit - Kompass kalibrieren






Sicherheit - DJI Fly App






Sicherheit - DJI Fly App






Steuerung - DJI Fly App







Steuerung - DJI Fly App



Kamera - DJI Fly App



Übertragung - DJI Fly App



Info - DJI Fly App

Sicherheit	Steuerung	Kamera	Übertragung	Info
Name				E-Drohne /
Modell				Mavic Mini
Firmware des Fluggeräts		01.00.0600		Auf Aktualisierungen überprüfen
Firmware der Fernsteuerung				01.00.0600
FlySafe-Datenbank		01.00.01.27		Auf Aktualisierungenüberprüfen

Sicherheit	Steuerung	Kamera	Übertragung	Info
Akku S/N				1U5X0A6EXP02EH
Fluggerät S/N				1WGSRAW5T20QCX
Flugregler S/N				1SCCHAG0179VPQ
Fernsteuerung S/N				1WHCHAXR07G997
Kamera S/N				1SFLH6H0AB038B



Flug-Bildschirm 1/2 - DJI Fly App





Flug-Bildschirm 2/2 - DJI Fly App





Kameraeinstellung Foto / Video



Kameraeinstellung Auto



Kameraeinstellung Pro



Fotos & Video ansehen

